

EX-luokitetuille EXJB ja EXTB pelleille



Asennus- ja käyttöönotto-ohje seuraaville EX- luokitelluille säle- ja säätöpelleille:

EXJB

EXJC

EXTB


EXTC

EXTD

1. Yleistä & Tuotteiden merkintä

Peltejä käytetään ilma- ja kaasuvirtojen säätö- ja sulkupelteinä teollisuuskohteiden ilmanvaihtokanavissa.

Tuote pitää olla merkitty hyväksytyllä tuotekilvellä, katso alla.



TX = Pelti ei itse vaikuta lämpötilan nousuun vaan laitteen pintalämpötila muodostuu ympäröivän tilan lämpötilasta sekä pellin läpi virtaavan aineen lämpötilasta.

Räjähdysherkässä kaasuympäristössä saa pellin pintalämpötila olla korkeintaan 80% räjähdysherkän kaasun syttymislämpötilasta (alin mahdollinen syttymislämpötila!).

Mikäli ympäröivä tila sisältää räjähdysherkkää pölyä, on loppukäyttäjän varmistettava, että on noudatettu turvallisuusmarginaaleja, jotka on esitetty esim. EN 1127-1:2007.

2. Toimenpiteet tarkastuksen tai mahdollisen vian yhteydessä

Ulkoinen tarkastus

- Tarkista, ettei pellin vaippa tai vivusto ole vaurioitunut.
- Tarkista, että pelti avautuu ja sulkeutuu esteettömästi.
- Rasvaa vivusto tarvittaessa.
- Tarkista toimilaitteen kiinnitys alustaan ja akseliin (jos asennettu).

Sisäpuolinen tarkastus

VAROITUS! Pellissä on liikkuvia osia. Varomaton käsittely saattaa johtaa puristusvammaan.

- Tarkista, ettei vaurio tai mikään vieras esine estä säleiden (sulkulevyn) liikettä.
- Tarkista, että säleiden (sulkulevyn) tiivisteet ovat ehjät.
- Jos sisäpuolista tarkastusta ei voida suorittaa, varmistetaan pellin toiminta ja tiiveys mittaamalla paine-ero suljetun pellin yli.



Asennus- ja Käyttöönotto-ohje

Puhdistus

- Pellille asetetaan samat yleiset puhdistusvaatimukset kuin kyseiselle teollisuuskohteelle.
- Puhdista pelti pölynimurilla.
- Vältä kemiallisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tiivisteitä ja laakereita.

3. Toimilaitteet

Tehtaalla asennetut tai jälkeempään kohteessa asennettavat toimilaitteet ja/tai rajakytkimet ON OLTAVA ATEX-hyväksytyjä. Niiden tulee myös täyttää ympäröivälle tilalle asetettuja lämpötilavaatimuksia. Riippumatta siitä toimitetaanko pellit tehtaalla asennetuilla toimilaitteilla tai asentaako asiakas itse toimilaitteet pelteihin jälkikäteen, on loppukäyttäjän/asennusliikkeen/käyttöönottajän vastuulla tarkistaa, että pellin avaus- ja sulkeutumisaika ei alita 3 sekuntia.

Tämä tarkoittaa, että pelti ei saa alle kolmessa sekunnissa sulkeutua täysin auki-asennosta täysin kiinni-asentoon tai päinvastoin.

Annettu minimiaika ei saa alittua vaikka toimilaitte sulkeutuisi nopeasti jousivoimalla.

Pneumaattisen toimilaitteen syöttöpaine (bar) vaikuttaa toimilaitteen vääntömomenttiin sekä avaus-/sulkeutumisaikaan.

Syöttöpainetta voidaan alentaa esim. varustamalla pneumaattinen toimilaitte kuristinventtiilillä.

Jos toimilaitte (sähköinen tai pneumaattinen) on asennettu tehtaalla, toimitetaan lähetyksen mukana toimilaitteen tuote-esite.

Huom! ATEX-direktiivi edellyttää, että loppukäyttäjä aina tarkistaa pellin ajoajan täysin auki-asennosta täysin kiinni-asentoon ja päinvastoin. Ajoaika EI SAA koskaan alittaa 3 sekuntia. Tämä vaatimus koskee myös pellin sulkemista jousivoimalla hätä- ja/tai pakkotilanteissa. Toimilaitteen vääntömomentti ei saa koskaan ylittää 100 Nm.

4. Asennus




Maadoituspiste on merkitty seuraavalla tunnuksella:

Pellit pitää maadoittaa ja ne on varustettu maadoituspisteellä sekä toimitukseen sisältyvällä kaapelikengällä.


Pellit on asennettava oikein ja ammattitaidolla. Käyttöakseli on oltava vaakasuorassa.

Sälepelti toimilaitteella




*) Koskee eristämättömiä kanavia.

Sälepelti säätökahvalla



*) Koskee eristämättömiä kanavia.





Asennus- ja Käyttöönotto-ohje

5. Käyttöönotto sekä toimilaitteen asennus ja kytkentä

Toimilaitteen asennuksessa ja kytkennässä on noudatettava laitteen asennus- ja kytkentäohjeita. Bevent Oy irtisanoutuu kaikista vastuista koskien niitä vikoja, jotka johtuvat toimilaitteen virheellisestä käsittelystä, asennuksesta tai kytkennästä.

On aina loppukäyttäjän vastuulla tarkistaa, että pellin asennus on tehty asianmukaisesti ja että pelti toimii moitteettomasti.